


# MONTAGEANLEITUNG

## FÜR SAF INTEGRAL RADNABENEINHEIT


### DIE MONTAGEANLEITUNG GILT FÜR FOLGENDE SAF ACHSEN:

SK RB 9022KI (01), SK RB 9019KI, SK RB 9019WI, SK RB 9022WI


- 1




- Entfernen des Polrades mit anschließender Reinigung des Polradsitzes.
  - Haltering zwischen den Lagerinnenringen mit geeignetem Werkzeug demontieren.
  - Mit einem Messingdorn und Hammer die inneren Lagerringe inkl. der Dichtungsringe austreiben.
- 2




- Äußere Lagerringe mit einem geeigneten Werkzeug auspressen.
  - Lagersitze reinigen (komplett fettfrei).
  - Es ist darauf zu achten, dass die Nabe keine Beschädigung aufweist.
- 3




- Montage der neuen Lageraußenringe mit SAF-HOLLAND Werkzeuge 1 434 3321 00.
  - Lagerinnenringe mit 90gr./Nabe SAF-HOLLAND FETT (RENOLIT LX-PEP2) einwalken.
  - Einsetzen der Lagerinnenringe in die Nabe.
- 4




- Montage des Dichtringes (außen) mit SAF-HOLLAND Werkzeug 1 434 3322 00.
  - Montage des Dichtringes (innen) mit SAF-HOLLAND Werkzeug 1 434 3322 00.
- 5




- Aufpressen des neuen Polrades mit SAF-HOLLAND Werkzeug 1 434 3321 00.
- 6



- Einsetzen des Haltringes.
- 7



- Haltering korrekt montieren.
  - Haltering rastet mit hörbarem Klickgeräusch ein. Erst jetzt sind beide Lagerhälften sachgemäß miteinander verbunden.
- 8



- Montage des O-Rings in der dafür vorgesehenen Nut.



**Radnabe nach Angaben des Herstellers einbauen. Dabei ist darauf zu achten, dass der Achsstummel schmutz- und fettfrei ist. Nach Montage der wieder in Stand gesetzten Radnabe, muss die montierte Nabe auf das Kippspiel überprüft werden. Die ausführliche Montageanleitung finden Sie auf unserer Homepage [www.safholland.com](http://www.safholland.com), unter Serviceliteratur.**

SAF-HOLLAND GmbH

Geschäftsbereich Aftermarket · Hauptstraße 26 · 63856 Bessenbach · Germany · Tel +49 6095 301-301