

Einseiten-Achslift SAF INTRA plus – Baureihe IU / IO

Luftfederbalgbefestigung geschweißt

Folgende Ausführungen sind lieferbar:

<u>Kit-Nr.:</u>	<u>Verwendungszweck</u>
3 027 1257 00	für Haltebock- / Querträgerhöhe H1 = 200 mm
3 027 1258 00	für Haltebock- / Querträgerhöhe H1 = 250 mm
3 027 1259 00	für Haltebock- / Querträgerhöhe H1 = 300 mm
3 027 1260 00	für Haltebock- / Querträgerhöhe H1 = 350 mm

<u>Kit-Inhalt:</u>	<u>SAF-Sachnummer</u>	
1x Liftarm	2 239 0042 00	Pos. 1
1x Führung	1 148 0010 00	Pos. 2
1x Luftfederbalg	3 229 0033 00	Pos. 3
1x Sechskantschraube	4 343 0151 10	Pos. 4
1x Sicherungsring	4 348 1021 00	Pos. 5
1x Sicherungsmutter	4 247 4026 10	Pos. 6
2x Sicherungsmutter	4 247 4007 80	Pos. 7
1x Sechskantschraube	4 343 1010 88	Pos. 8
1x Luftfederbefestigungsplatte	1 043 0261 01 (H1 = 200 mm)	Pos. 9.1
1x Luftfederbefestigungsbock	2 237 0081 01 (H1 = 250 mm)	Pos. 9.2
1x Luftfederbefestigungsbock	2 237 0080 01 (H1 = 300 mm)	Pos. 9.3
1x Luftfederbefestigungsbock	2 237 0082 01 (H1 = 350 mm)	Pos. 9.4
2x Rippmutter	4 247 4047 10	Pos. 10

Einbauanweisung

Montage des Liftarms:

- Führung, **Pos. 2** in der Aussparung des Führungslenkers positionieren.
- Liftarm, **Pos. 1** in Führung, **Pos. 2** anhand der Schraube (Schraubenkopf zum Reifen weisend), **Pos. 4**, Ring, **Pos. 5**, und Mutter, **Pos. 6**, nach Abbildung einhängen.
- Liftarm, **Pos. 1** an Lenkerunterseite mit Schraube, **Pos. 8** und Mutter, **Pos. 7** fixieren.
- Verschraubungen mit Anzugsmoment nach Abbildung anziehen.

Montage des Luftfederbalges:

- Befestigung der Luftfederbefestigungsplatte bzw. des Luftfederbefestigungsbocks, **Pos. 9.1/9.4** am Fahrzeug nach Abbildung 6 027 1257 00.
- Luftfederbalg **Pos. 3** mit Mutter **Pos. 7** am Liftarm, **Pos. 1** anschrauben.
- Stehbolzen der Luftfederbalgkopfplatte an Luftfederbefestigungsteilen, **Pos. 9.1/9.4** mit Rippmuttern, **Pos. 10** anschrauben.
- Der Luftanschluß des Luftfederbalgs, **Pos. 3** muss, wie in der Abbildung dargestellt, in der Aussparung der Befestigungsteile, **Pos. 9.1/9.4** liegen.
- Verschraubungen mit Anzugsmoment nach Abbildung anziehen.

Bitte beachten:

- Schaltpläne für Achsliftsteuerung siehe gesonderte Informationsblätter.

Einseiten-Achslift SAF INTRA plus – Baureihe IU / IO

Luftfederbalgbefestigung geschweißt

