


Montageanleitung Mounting instruction


Sensorsatz OEM für SK-S 36.20 S / WS / SNoLube

Mounting instruction sensor kit OEM for
SK-S 36.20 S / WS / SNoLube




Königszapfensensor *King pin sensor*


$Md = 2 \text{ Nm} \pm 20 \%$



Verschlussicherung mit Sensor *Safety latch with sensor*



Gegenplattensensor *Sensor trailer plate*



Weitere Informationen siehe Betriebsanleitung SK-S 36.20 – XL-FW11724UM-de-DE
Additional information see manual SK-S 36.20 – XL-FW11724UM-de-DE



Notruf

Emergency Hotline +49 6095 301-247

Kundendienst

Customer Service +49 6095 301-602

Aftermarket

Spare Parts +49 6095 301-301

Fax

+49 6095 301-259

service@safholland.de

www.safholland.com